

TABELA POŁĄCZEŃ KABLI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA Skrzyżowaniu Pułaskiego - Armii Krajowej

L.p	Typ i rodzaj kabla	Długość kabla [m]	Trasa podłączenia kabla	Urządzenie podłączone	Uwagi
1	YStYżo 8 x 1,5 mm2	174	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-S7- M1	latarnie sygnalizacyjne K1, S1, PR1a	
2	YStYżo 4 x 1,0 mm2	174	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-S7- M1	P1 - przycisk	zasilanie przycisków
3	YStYżo 4 x 1,0 mm2	22	M1-S7-MS1	P2 - przycisk	zasilanie przycisków
4	YStYżo 5 x 1,5 mm2	148	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-M2	latarnia sygnalizacyjna K1p1,	
5	YStYżo 4 x 1,0 mm2	148	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-M2	P4 - przycisk	zasilanie przycisków
6	YStYżo 4 x 1,0 mm2	17	M2-S10-SW1	P3 - przycisk	zasilanie przycisków
7	YStYżo 8 x 1,5 mm2	149	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW1	latarnia sygnalizacyjna K1p2, K1p3, K1p4, PR1b	
8	YKYżo 3 x 1,5 mm2	149	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW1	Kamera 1,2	Zasilanie kamery
9	OWY 3 x 1,5 mm2	16	SW1	Kamera 1	Zasilanie kamery
10	OWY 3 x 1,5 mm2	16	SW1	Kamera 2	Zasilanie kamery
11	XzWDXpek 75-1,05	165	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW1-Kamera 1	Kamera 1	Kabel wizyjny
12	XzWDXpek 75-1,05	165	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW1-Kamera 2	Kamera 2	Kabel wizyjny
13	YStYżo 5 x 1,5 mm2	154	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW2	latarnia sygnalizacyjna K6, K6p2	
14	YKYżo 3 x 1,5 mm2	154	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW2	Kamera 10	Zasilanie kamery
15	OWY 3 x 1,5 mm2	16	SW2	Kamera 10	Zasilanie kamery
16	XzWDXpek 75-1,05	170	ST-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-SW2-Kamera 10	Kamera 10	Kabel wizyjny
17	YStYżo 5 x 1,5 mm2	123	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-M5	latarnia sygnalizacyjna PR1c	
18	YStYżo 4 x 1,0 mm2	123	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-M5	P5 - przycisk	zasilanie przycisków
19	YStYżo 4 x 1,0 mm2	15	M4-S11-M5	P6 - przycisk	zasilanie przycisków
20	YStYżo 5 x 1,5 mm2	111	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-M6	latarnia sygnalizacyjna PR1d	
21	YStYżo 4 x 1,0 mm2	111	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-M6	P7 - przycisk	zasilanie przycisków
22	YStYżo 4 x 1,0 mm2	16	M6 -S12-MS2	P8 - przycisk	zasilanie przycisków
23	YStYżo 5 x 1,5 mm2	89	St-S17-S16-S15-S14-S13-W1	latarnia sygnalizacyjna K2p2, K2p3	
24	YKYżo 3 x 1,5 mm2	89	St-S17-S16-S15-S14-S13-W1	Kamera 3	Zasilanie kamery
25	OWY 3 x 1,5 mm2	16	W1	Kamera 3	Zasilanie kamery
26	XzWDXpek 75-1,05	105	St-S17-S16-S15-S14-S13-W1-Kamera 3	Kamera 3	Kabel wizyjny
27	YStYżo 8 x 1,5 mm2	85	St-S17-S16-S15-S14-S13-M7	latarnie sygnalizacyjne K2, S2, PR2a	
28	YStYżo 4 x 1,0 mm2	85	St-S17-S16-S15-S14-S13-M7	P10 - przycisk	zasilanie przycisków
29	YStYżo 4 x 1,0 mm2	16	M7-S13-W1	P9 - przycisk	zasilanie przycisków
30	YStYżo 5 x 1,5 mm2	64	St-S17-S16-S15-S14-M8	latarnia sygnalizacyjna K2p1	
31	YStYżo 4 x 1,0 mm2	64	St-S17-S16-S15-S14-M8	P11 - przycisk	zasilanie przycisków
32	YStYżo 4 x 1,0 mm2	16	M8-S14-W2	P12 - przycisk	zasilanie przycisków
33	YStYżo 8 x 1,5 mm2	74	St-S17-S16-S15-S14-W2	latarnia sygnalizacyjna K2p4, K2p5, PR2b	
34	YKYżo 3 x 1,5 mm2	74	St-S17-S16-S15-S14-W2	Kamera 4	Zasilanie kamery
35	OWY 3 x 1,5 mm2	16	W2	Kamera 4	Zasilanie kamery
36	XzWDXpek 75-1,05	90	St-S17-S16-S15-S14-W2-Kamera 4	Kamera 4	Kabel wizyjny
37	YStYżo 5 x 1,5 mm2	81	ST-S17-S16-S15-S14-SW3	latarnia sygnalizacyjna K7p2, K7,	
38	YKYżo 3 x 1,5 mm2	81	ST-S17-S16-S15-S14-SW3	Kamera 11	Zasilanie kamery
39	OWY 3 x 1,5 mm2	16	SW3	Kamera 11	Zasilanie kamery
40	XzWDXpek 75-1,05	97	ST-S17-S16-S15-S14-SW3-Kamera 11	Kamera 11	Kabel wizyjny
41	YStYżo 5 x 1,5 mm2	38	St-S17-S16-S15-M11	latarnia sygnalizacyjna PR2c	
42	YStYżo 4 x 1,0 mm2	38	St-S17-S16-S15-M11	P14 - przycisk	zasilanie przycisków
43	YStYżo 4 x 1,0 mm2	16	M11-S15-M10	P13 - przycisk	zasilanie przycisków
44	YStYżo 5 x 1,5 mm2	29	St-S17-S16-MS3	latarnia sygnalizacyjna PR2d	
45	YStYżo 4 x 1,0 mm2	29	St-S17-S16-MS3	P15 - przycisk	zasilanie przycisków
46	YStYżo 4 x 1,0 mm2	17	M12-S16-MS3	P16 - przycisk	zasilanie przycisków
47	YStYżo 8 x 1,5 mm2	53	St-S17-S16-S18-MS4	latarnia sygnalizacyjna K3, S3, PR3a	
48	YStYżo 4 x 1,0 mm2	53	St-S17-S16-S18-MS4	P18 - przycisk	zasilanie przycisków
49	YStYżo 4 x 1,0 mm2	21	M13-S18-MS4	P17 - przycisk	zasilanie przycisków
50	YStYżo 8 x 1,5 mm2	64	St-S17-S16-S18-S19-W3	latarnia sygnalizacyjna K3p2, K3p3, K3p4, PR3b	
51	YKYżo 3 x 1,5 mm2	64	St-S17-S16-S18-S19-W3	Kamera 7,8	Zasilanie kamery
52	OWY 3 x 1,5 mm2	16	W3	Kamera 7	Zasilanie kamery
53	OWY 3 x 1,5 mm2	16	W3	Kamera 8	Zasilanie kamery
54	XzWDXpek 75-1,05	80	St-S17-S16-S18-S19-W3-Kamera 7	Kamera 7	Kabel wizyjny
55	XzWDXpek 75-1,05	80	St-S17-S16-S18-S19-W3-Kamera 8	Kamera 8	Kabel wizyjny
56	YStYżo 4 x 1,0 mm2	64	St-S17-S16-S18-S19-W3	P20 - przycisk	zasilanie przycisków
57	YStYżo 4 x 1,0 mm2	18	W3-S19-M14	P19 - przycisk	zasilanie przycisków
58	YStYżo 5 x 1,5 mm2	70	St-S17-S16-S18-S19-M14	latarnia sygnalizacyjna K3p1	
59	YStYżo 5 x 1,5 mm2	68	St-S17-S16-S18-S19-SW4	latarnia sygnalizacyjna K8, K8p2,	

60	YKYžo 3 x 1,5 mm2	68	St-S17-S16-S18-S19-SW4	Kamera 12	Zasilanie kamery
61	OWY 3 x1,5 mm2	16	SW4	Kamera 12	Zasilanie kamery
62	XzWDXpek 75-1,05	84	St-S17-S16-S18-S19-SW4-Kamera 12	Kamera 12	Kabel wizyjny
63	YStYžo 5 x 1,5 mm2	90	St-S17-S16-S18-S19-S20-M15	latarnia sygnalizacyjna K8p1	
64	YStYžo 5 x 1,5 mm2	110	St-S17-S16-S18-S19-S20-S21-M9	latarnia sygnalizacyjna K7p1	
65	YStYžo 5 x 1,5 mm2	128	St-S17-S16-S18-S19-S20-S21-M3	latarnia sygnalizacyjna K6p1	
66	YStYžo 5 x 1,5 mm2	105	St-S17-S16-S18-S19-S20-M21	latarnia sygnalizacyjna K5p2	
67	YStYžo 5 x 1,5 mm3	97	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-M16	latarnia sygnalizacyjna PR3c	
68	YStYžo 4 x 1,0 mm2	97	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-M16	P22 - przycisk	zasilanie przycisków
69	YStYžo 4 x 1,0 mm2	18	M16-S22- M17	P21 - przycisk	zasilanie przycisków
70	YStYžo 5 x 1,5 mm2	106	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-M18	latarnia sygnalizacyjna PR3d	
71	YStYžo 4 x 1,0 mm2	106	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-M18	P24 - przycisk	zasilanie przycisków
72	YStYžo 4 x 1,0 mm2	21	M18-S23-MS5	P23 - przycisk	zasilanie przycisków
73	YStYžo 8 x 1,5 mm2	125	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-istnS1-MS6	latarnia sygnalizacyjna K4, S4, PR4a	
74	YStYžo 4 x 1,0 mm2	125	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-istnS1-MS6	P26 - przycisk	zasilanie przycisków
75	YStYžo 4 x 1,0 mm2	17	MS6-S1istn-M19	P25 - przycisk	zasilanie przycisków
76	YStYžo 5 x 1,5 mm2	141	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-M20	latarnia sygnalizacyjna K4p1	
77	YStYžo 4 x 1,0 mm2	141	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-M20	P27 - przycisk	zasilanie przycisków
78	YStYžo 4 x 1,0 mm2	16	M20-S2istn-W4	P28 - przycisk	zasilanie przycisków
79	YStYžo 8 x 1,5 mm2	151	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-W4	latarnia sygnalizacyjna K4p2, K4p3, K4p4, PR4b	
80	YKYžo 3 x 1,5 mm2	151	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-W4	Kamera 5,6	Zasilanie kamery
81	OWY 3 x1,5 mm2	16	W4	Kamera 5	Zasilanie kamery
82	OWY 3 x1,5 mm2	16	W4	Kamera 6	Zasilanie kamery
83	XzWDXpek 75-1,05	167	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-W4-Kamera 5	Kamera 5	Kabel wizyjny
84	XzWDXpek 75-1,05	167	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-W4-Kamera 6	Kamera 6	Kabel wizyjny
85	YStYžo 5 x 1,5 mm2	161	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-SW5	latarnia sygnalizacyjna K5, K5p1,	
86	YKYžo 3 x 1,5 mm2	161	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-SW5	Kamera 9	Zasilanie kamery
87	OWY 3 x1,5 mm2	16	SW5	Kamera 9	Zasilanie kamery
88	XzWDXpek 75-1,05	177	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-SW5	Kamera 9	Kabel wizyjny
89	YStYžo 5 x 1,5 mm2	172	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-S3istn-M23	latarnia sygnalizacyjna PR4c	
90	YStYžo 4 x 1,0 mm2	172	St-S17-S16-S18-S19-S22-S23-S1istn-S2istn-S3istn-M23	P30- przycisk	zasilanie przycisków
91	YStYžo 4 x 1,0 mm2	22	M22-S3istn-M23	P29 - przycisk	zasilanie przycisków
92	YStYžo 5 x 1,5 mm2	197	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-S7-S5-MS7	latarnia sygnalizacyjna PR4d	
93	YStYžo 4 x 1,0 mm2	197	St-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11-S10-S7-S5-MS7	P32 - przycisk	zasilanie przycisków
94	YStYžo 4 x 1,0 mm2	26	MS7-S5-M24	P31 - przycisk	zasilanie przycisków
95	XzTKMX 5x4x0,8	204	St Pułaskiego-Armii Krajowej-S17-S16-S18-S24-S25-ist.S34-St Pułaskiego - Kowalskiego	kabel koordynujący	
96	XzTKMX 5x4x0,8	516	St Pułaskiego-Armii Krajowej-S17-S16-S18-S19-S22-S23-ist.S1-St Armii Krajowej wjazd do OBI	kabel koordynujący	

Uwaga:

Zasilanie kamer zaprojektowano dwuetapowo; kablem YKYžo 3 x 1,5 mm2 na odcinku od sterownika do głowicy w maszynie i kablem OWY 3x1,5 mm2 na odcinku od głowicy do kamery.