

TABELA POŁĄCZEN KABLI SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU PUŁASKIEGO - KOWALSKIEGO

L.p	Typ i rodzaj kabla	Długość kabla [m]	Trasa podłączenia kabla	Urządzenie podłączone	Uwagi
1	YStYżo 8x1,5mm ²	98	St-S34istn-S25-S26-S27-M1	latarnie sygnalizacyjne K1, S1,	
2	YStYżo 5x1,5 mm ²	66	St-S34istn-S25-S26-M2	latarnia sygnalizacyjna K1p1,	
3	YStYżo 5x1,5 mm ²	71	St-S34istn-S25-S26-W1	latarnia sygnalizacyjna K1p2, K1p3, K1p4	
4	YKYżo 3x1,5 mm ²	71	St-S34istn-S25-S26-W1	Kamera 1,2	Zasilanie kamery
5	OWY 3x1,5 mm ²	16	W1	Kamera 1	Zasilanie kamery
6	OWY 3x1,5 mm ²	16	W1	Kamera 2	Zasilanie kamery
7	XzWDXpek 75-1,05	88	St-S34istn-S25-S26-W1-Kamera 1	Kamera 1	Kabel wizyjny
8	XzWDXpek 75-1,05	88	St-S34istn-S25-S26-W1-Kamera 2	Kamera 2	Kabel wizyjny
9	YStYżo 8x1,5 mm ²	28	St-S34istn-S33-S32-M4	latarnia sygnalizacyjna K3a, PR3a	
10	YStYżo 4x1,0 mm ²	28	St-S34istn-S33-S32-M4	P 2 - przycisk	zasilanie przycisków
11	YStYżo 4x1,0 mm ²	15	M4-S33-S32-M3	P 1 - przycisk	zasilanie przycisków
12	YStYżo 8x1,5 mm ²	44	St-S34istn-S33-S32-S31-M5	latarnia sygnalizacyjna K3b, PR3c	
13	YStYżo 4x1,0 mm ²	44	St-S34istn-S33-S32-S31-M5	P 4 - przycisk	zasilanie przycisków
14	YStYżo 4x1,0 mm ²	16	M5-S31-W2	P 3 - przycisk	zasilanie przycisków
15	YStYżo 8x1,5 mm ²	50	St-S34istn-S33-S32-S31-W2	latarnia sygnalizacyjna K3ap1, K3ap2, K3bp, PR3b	
16	YKYżo 3x1,5 mm ²	50	St-S34istn-S33-S32-S31-W2	Kamera 3,4	Zasilanie kamery
17	OWY 3x1,5 mm ²	16	W2	Kamera 3	Zasilanie kamery
18	OWY 3x1,5 mm ²	16	W2	Kamera 4	Zasilanie kamery
19	XzWDXpek 75-1,05	66	St-S34istn-S33-S32-S31-W2-Kamera 3	Kamera 3	Kabel wizyjny
20	XzWDXpek 75-1,05	66	St-S34istn-S33-S32-S31-W2-Kamera 4	Kamera 4	Kabel wizyjny
21	YStYżo 4x1,5 mm ²	58	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-M7	latarnie sygnalizacyjne PR3d	
22	YStYżo 4x1,0 mm ²	58	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-M7	P 5 - przycisk	zasilanie przycisków
23	YStYżo 4x1,0 mm ²	16	M7-S30-M6	P 6 - przycisk	zasilanie przycisków
24	YStYżo 8x1,5 mm ²	66	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-KW1	latarnia sygnalizacyjna K4b, K4ap	
25	YKYżo 3x1,5 mm ²	71	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-KW1	Kamera 5	Zasilanie kamery
26	OWY 3x1,5 mm ²	16	KW1	Kamera 5	Zasilanie kamery
27	XzWDXpek 75-1,05	87	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-KW1-Kamera 5	Kamera 5	Kabel wizyjny
28	YStYżo 8x1,5 mm ²	75	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-S29-M9	latarnia sygnalizacyjna K4a, S4, PR4a	
29	YStYżo 4x1,0 mm ²	75	St-S34istn-S33-S32-S31-S30-S29-M9	P 8 - przycisk	zasilanie przycisków
30	YStYżo 4x1,0 mm ²	16	M8-S29-M9	P 7 - przycisk	zasilanie przycisków
31	YStYżo 5x1,5 mm ²	100	St-S34istn-S25-S26-S27-S28-M10	latarnia sygnalizacyjna PR4b	
32	YStYżo 4x1,0 mm ²	100	St-S34istn-S25-S26-S27-S28-M11	P 9 - przycisk	zasilanie przycisków
33	YStYżo 4x1,0 mm ²	17	MS1-S28-M10	P 10- przycisk	zasilanie przycisków

Uwaga:

Zasilanie kamer zaprojektowano dwuetapowo; kablem YKYżo 3 x 1,5 mm² na odcinku od sterownika do głowicy w maszynie i kablem OWY 3x1,5 mm² na odcinku od głowicy do kamery.