Przekaź.	Lokal. na stoj.		Numer kontaktu 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Zaciski zasil. 0 / L1	1 / L2	2 / T1	3 / T2	Dane przek. U	R	Rodzaj przek.	Uwagi
JTB	724	A	S1 –	S2 –	L1 –			P3 =	U1 –	U1 –	L1 =			P3 =	J3 –				220		JRV	6F, 6B
		F	–	–	–			–											10		10108	
		B							–	–	–			–								
JT1a	724	A	S1 –	S2 –				P3 =						P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B												–								
JT1b	724	A	S1 –	S2 –	S4 –			P3 =	U1 –					P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							=					–								
JT1c	723	A	S1 –	S4 –				P3 =						P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B												–								
JT1d	723	A	S1 –	S3 –	S4 –			P3 =	U2 –	U2 –				P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–						–								
		B							=	=												
JT2b	723	A	S1 –	S2 –	S4 –			P3 =	U1 –					P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							–					–								
JT2c	722	A	S1 –	S3 –	S4 –			P3 =	U2 –	U2 –				P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							–	–				–								
JT2d JZ102	722	A	Z12 – S1 =	S3 –	S4 –	P5a =	J3 –	P3 =	U2 –	U2 –		P5a =	Z12 –	P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	=	–	–	–	–	–				–										
		B							–	–			–	–								
JT2e	722	A	S3 –	S4 –				P3 =						P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B												–								
JT3a	721	A	S1 –	S2 –	S4 –			P3 =	U1 –					P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							=					–								
JT3b	721	A	S1 –	S4 –				P3 =						P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B												–								
JT3c	721	A	S1 –	S3 –	S4 –			P3 =	U2 –	U2 –				P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							=	=				–								
JT5a	734	A	S1 –	S2 –	S4 –			P3 =	U1 –					P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							=					–								
JT5b	734	A	S1 –	S4 –				P3 =	U2 –	U2 –				P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B							=	=				–								
JT7a	734	A	S1 –	S2 –	S4 –			P3 =	U1 –					P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–	–			–														
		B							=					–								
JT7b	733	A	S1 –	S4 –				P3 =	U2 –	U2 –				P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B							=	=				–								
JT9	733	A	S1 –	S4 –				P3 =	U1 –	U2 –	U2 –			P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B							=	=	=			–								
JT11	733	A	S1 –	S4 –				P3 =	U1 –	U2 –	U2 –			P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B							=	=	–			–								
JT13	732	A	S1 –	S4 –				P3 =	U1 –	U2 –	U2 –			P3 =	J3 –				〃		〃	〃
		F	–	–				–														
		B							=	=	=			–								
		A																	〃		-	
		F																				
		B																				

CDOKPw Wkwie ZZRiT. Nr.5884 ark. 141

PKP BIURO PROJEKTÓW KOLEJOWYCH w KRAKOWIE
PRACOWNIA ZABEZPIECZEŃ RUCHU KOL.

Nr zlec. 73024-12	Podziałka	Wym. rys. 0,14 m²	
Nazwa zlec. St. Las Suwalski		Nr X20	
Zestawienie przekaźników		rys. 2232/73	
Data		Imię i nazwisko	Podpis
6.11.73	Projektował	inż. Jan Stypuła	
〃	Opracował	Mieczysław Barket	
〃	Kreślił	Mieczysław Barket	
〃	Sprawdził	inż. Bolesław Sowa	
〃	Kier. pracowni	inż. Józef Świst	

TO PROJEKT	Budowa drogi gminnej wraz z bocznicą kolejową od stacji Las Suwalski do ul. Dubowo I w Suwałkach			
Projektant:	mgr inż. Andrzej Jezierski	upr. MAZ/0477/PBKs/15	04.2017	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Radomski	upr. WKP/0190/POOE/13	04.2017	